

- 1. Bitte schalten Sie das Tablet aus.
- Beim einschalten drücken Sie gleichzeitig die + Taste (Vol.) und Powertaste für 12 Sek. (Bei einigen Modellen muss anstelle der + Taste (Vol.) die Menütaste gedrückt werden!)





 Im Hauptmenü wählen Sie mittels der – Taste (Vol.) > wipe data/factory reset < aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Powertaste.

(Die Auswahl und Bestätigung kann auch per Touch erfolgen)



4. Im nächsten Fenster wählen Sie mittels der – Taste (Vol.) - Yes – delete all user data < aus.

Bestätigen Sie die Auswahl mit der **Powertaste**.
(Die Auswahl und Bestätigung kann auch per Touch erfolgen)



Im weiteren Verlauf werden alle Daten gelöscht und Einstellungen zurückgestellt.
 Das Tablet springt nach Beendung automatisch zurück in das Hauptmenü.
 Bestätigen Sie - reboot system now - mit der Powertaste oder per Touch...fertig!
 (Der Neustart kann ca. 4 Minuten dauern)



